

Guia de Impressão MediCap® USB300

Aplica-se às versões de firmware 110701 e mais recentes¹

O MediCap USB300 pode imprimir imagens na impressora médica a cores UP-DR80MD da Sony.² Para obter informação detalhada sobre esta impressora, consulte a documentação disponibilizada pela Sony.

Como Efectuar a Ligação à Impressora

Ligue a impressora a uma das portas USB na parte traseira do USB300, utilizando o cabo incluído com a impressora. Ligue o cabo de alimentação da impressora a uma tomada de parede. Assegure-se de que a impressora está ligada e tem tinta e papel à disposição. Não é necessário nenhuma configuração na impressora ou no USB300.

Como Imprimir

Quando imprime, vai carregar imagens numa "fila de impressão" e depois imprimir uma página que contém as imagens. Ao seguir estes passos, só vai premir botões no USB300, não serão premidos botões na impressora.

1. Após gravar algumas imagens, entre no "modo de visualização" premindo o botão *Seleccionar* (Select).
2. Utilize o botão avançar (forward) e retroceder (back) (botões de seta) para apresentar a imagem que deseja imprimir.
3. Prima o botão *Menu* (Menu). Será apresentado o ecrã de Impressão. Este ecrã contém três escolhas: Retroceder, Imprimir e Impressão Rápida.
4. Selecciona Imprimir. Isto vai carregar a primeira imagem na fila de impressão.
5. Selecciona Retroceder. Vai regressar ao modo de visualização.
6. Repita os passos 2 até 5 para carregar mais imagens na fila de impressão.³
7. Quando a última imagem é carregada na fila de impressão, a página que contém a imagem é automaticamente impressa e a fila de impressão é esvaziada.

Notas sobre a impressão

- Para imprimir imagens antes de encher a fila de impressão seleccione Impressão Rápida após carregar a imagem (ou imagens) desejadas. Isto é útil se desejar imprimir apenas uma imagem numa página.
- O número de processo encontra-se impresso no topo de cada página e o número de imagem é impresso ao lado de cada imagem. Se está a utilizar a funcionalidade de informação de doente, a informação do doente é impressa no topo de cada página (nome, apelido, etc.).
- O canto inferior esquerdo do ecrã de impressão apresenta o número de páginas que restam no rolo de papel na impressora.

¹ Este documento é aplicável aos gravadores de vídeo USB300 que correm a versão de firmware 110701 e mais recentes. Para verificar a sua versão de firmware, utilize a opção Definições Actuais no menu Avançado. Para aceder a documentação sobre versões anteriores do firmware, consulte medicapture.com/support. Para ajuda com a actualização do firmware, envie um pedido através de correio electrónico para support@medicapture.com.

² Neste momento, não são suportados outros modelos de impressora.

³ Se está a utilizar papel A4, a fila de impressão suporta 3 imagens. Se está a utilizar papel de 8,5" x 11" a fila de impressão suporta 2 imagens.

- Normalmente, as imagens são impressas a partir da actual sessão do doente. Para imprimir imagens de uma sessão anterior do doente, utilize a funcionalidade de Visualização de Doente.⁴ Para utilizar esta funcionalidade, vá para o Menu Avançado e seleccione "Gestão de Armazenamento" e, em seguida, seleccione "Visualização de Doente". Isto permite-lhe ver imagens de sessões anteriores do doente. Quando vir uma imagem que deseja imprimir, prima o botão *Menu* (Menu) (passo 3 acima). Para mais informações sobre a funcionalidade de Visualização de Doente, consulte o *Guia do Utilizador USB300* que se encontra disponível na secção de Apoio em medicapture.com.
- Se a impressora não se encontrar ligada ao USB300, o ecrã de Impressão não será apresentado quando premir o botão *Menu* (Menu), enquanto se encontrar no modo de visualização (passo 3 acima).

⁴ Não disponível em unidades que estão configuradas para gravar numa unidade de rede.